

bloominds®

Glow Cap

Čepice s červeným světlem pro podporu růstu vlasů



Co je Glow Cap?

Podpora růstu vlasů. Posílení vlasových folikulů. Klidnější spánek a lepší pohoda.

Bloominds Glow Cap je inovativní čepice s červeným světlem, která kombinuje červené (660 nm) a blízké infračervené (850 nm) světlo pro cílenou péči o pokožku hlavy a vlasové folikuly. Pomáhá regenerovat oslabené folikuly, posiluje jejich růst, podporuje zdravý růst vlasů a stimuluje jejich obnovu. Díky pravidelnému používání navíc přispívá ke kvalitnějšímu spánku, lepší emoční pohodě a paměti.

Jak funguje Glow Cap?

GlowCap využívá princip fototerapie (nízkoúrovňové laserové terapie), která vysílá specifické vlnové délky světla přímo do pokožky hlavy. Fotony proniknou do tkání vlasového folikulu a napomáhají obnovit jeho funkci.

2 vlnové délky

- 660 nm (červené světlo)
- 850 nm (blízké infračervené světlo / NIR)

Červené světlo (660 nm)

Proniká do povrchových vrstev pokožky hlavy, kde stimuluje krevní oběh a podporuje látkovou výměnu ve vlasových folikulech.

Blízké infračervené světlo (850 nm)

Proniká hlouběji do tkání, kde podporuje buněčnou regeneraci na úrovni mitochondrií a urychluje obnovu oslabených folikulů.

Mechanismus účinku

Nízkoúrovňová laserová terapie, označovaná také jako red light therapy nebo cold laser therapy, vyzařuje fotony do tkání pokožky hlavy. Tyto fotony jsou pohlcovány oslabenými buňkami vlasových folikulů a podporují tvorbu energie (ATP) v mitochondriích. Zvýšená buněčná energie následně stimuluje regeneraci a obnovu vlasového folikulu. Tento postup je obecně považován za bezpečný, dobře snášený a méně invazivní než chirurgická transplantace vlasů.

Vlasový růstový cyklus

Vlasový folikul opakovaně prochází čtyřmi fázemi – anagenní (růstová), katagenní (přechodová), telogenní (klidová) a exogenní (fáze vypadávání). Pravidelná světelná terapie pomáhá prodloužit anagenní fázi a podpořit tak hustotu a kvalitu vlasů.

Hlavní benefity

Glow Cap je světelná terapeutická generace určena pro komplexní péči o pokožku hlavy a vlasy. Kombinuje červené a blízké infračervené světlo pro cílené působení na vlasové folikuly, podporuje jejich přirozenou obnovu a pomáhá řešit oslabený růst vlasů.

Posiluje oslabené vlasové folikuly

Světelná terapie proniká do pokožky hlavy a podporuje regeneraci oslabených folikulů, čímž vytváří lepší podmínky pro zdravý růst vlasů.

- ✓ podpora regenerace vlasových folikulů
- ✓ zlepšení prokrvení pokožky hlavy

Podporuje růst nových vlasů

Kombinace červeného a blízkého infračerveného světla stimuluje růstovou fázi vlasového cyklu a napomáhá obnově vlasů.

- ✓ stimulace růstu nových vlasů
- ✓ redukce vypadávání vlasů

Podporuje celkovou regeneraci pokožky hlavy

Díky hluboké buněčné stimulaci podporuje Glow Cap zdraví pokožky hlavy jako celku.

- ✓ zlepšení kvality a hustoty vlasů
- ✓ podpora celkové vitality pokožky hlavy

Zlepšuje celkovou pohodu

Pravidelné používání čepice má pozitivní vliv nejen na vlasy, ale i na celkovou pohodu.

- ✓ kvalitnější spánek
- ✓ lepší emoční pohoda a paměť

Důležité informace před použitím

Děkujeme, že jste si zakoupili čepici s červeným světlem Glow Cap pro podporu růstu vlasů.

Aby byla zajištěna její správná a bezpečná funkčnost, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Dbejte zvýšené opatrnosti u bezpečnostních pokynů, které vám pomohou čepici správně ovládat a používat.

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečné a efektivní manipulaci s přístrojem.

Po přečtení si jej pečlivě uschovejte pro budoucí referenci.

Obsah balení

1x čepice s červeným světlem

1x USB kabel (1 m)

1x uživatelská příručka

1x krabička

Ovladač

Čepice je ovládána dvěma tlačítky umístěnými na ovladači:

Pulse – přepínání pulzních režimů

On/Off & Brightness – zapnutí/vypnutí a nastavení jasu

Stručný návod k použití

1

Nasaďte čepici na hlavu a upravte ji tak, aby světelné panely dobře přiléhaly k pokožce hlavy.

2

Krátkým stisknutím tlačítka On/Off čepici zapněte – rozsvítí se na úroveň jasu 1.

3

Dalšími stisky tlačítka nastavte požadovanou úroveň jasu, případně tlačítkem Pulse zvolte pulzní režim.

4

Po uplynutí doporučené doby (výchozí nastavení 20 minut) čepici sundejte. K ručnímu vypnutí podržte tlačítko On/Off.

Návod k použití

Zapnutí a nastavení jasu

Tlačítko On/Off & Brightness slouží k zapnutí čepice i k nastavení intenzity světla.

1. První stisknutí – zapnutí čepice, úroveň jasu 1.
2. Druhé stisknutí – úroveň jasu 2.
3. Třetí stisknutí – úroveň jasu 3.

Na úrovni jasu 3 svítí čepice stálým světlem (Steady Lighting).

Pulzní režimy

Z úrovně jasu 3 lze tlačítkem Pulse přepínat mezi třemi dalšími režimy:

1. První stisknutí – Breathe Mode (jas LED diod plynule stoupá a klesá).
2. Druhé stisknutí – pulzní režim 10 Hz.
3. Třetí stisknutí – pulzní režim 40 Hz.

Vypnutí čepice

Čepici vypnete dlouhým podržením tlačítka On/Off & Brightness.

Nabíjení

Čepice se nabíjí přes USB kabel. Plné nabití trvá přibližně 1,5 hodiny, kapacita baterie je 3000 mAh.

Doporučené použití

- Mírné vypadávání vlasů: 1× denně
- Střední vypadávání vlasů: 2× denně
- Výrazné vypadávání vlasů: 3× denně

Výchozí délka jednoho ošetření je 20 minut.

Kontraindikace a upozornění

Důležité bezpečnostní pokyny

- Nedívejte se přímo do LED světla, abyste chránili zrak.
- Pokud vás pokožka hlavy během používání příliš pálí, snižte úroveň jasů na mírnější stupeň.
- LED diody jsou vsity a zataveny do textilie SBR. Čepici při používání nenamáčejte ani nevystavujte vlhkosti, udržujte ji suchou, aby nedošlo k riziku úniku.
- Před čištěním čepici vždy odpojte od napájení. Textilní část čistěte jemně kartáčkem, LED diody nečistěte přímo.
- Po použití čepici odpojte od zdroje napájení a skladujte na chladném a suchém místě. Neponořujte ji do vody ani ji nevystavujte vlhkému prostředí.
- Chraňte čepici před přímým slunečním zářením a vysokými teplotami, prodloužíte tím její životnost.

Kontraindikace

Glow Cap nepoužívejte, pokud se vás týká některý z těchto bodů:

- dětský věk
- těhotenství
- citlivá pokožka nebo užívání léků na kůži

Pokud se objeví jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte čepici používat a poraďte se s lékařem.

Specifikace a řešení problémů

Technické specifikace

Počet LED diod	150 LED × 0,5 W
Výchozí doba ošetření	20 minut
Materiál	textilie
Životnost	přes 50 000 hodin
Doba nabíjení	1,5 hodiny
Kapacita baterie	3000 mAh
EMF	0 μT (bezpečné)
Příkon	10 W
	1×660 nm (červené), 2×850 nm (blízké infračervené)
	300 × 200 × 120 mm
Vlnová délka	USB
	287 g
Rozměry	1 rok od data zakoupení
Způsob nabíjení	
Čistá hmotnost	
Záruka	

Řešení běžných problémů

Čepice se nezapne

→ Zkontrolujte, zda je baterie nabitá, případně čepici připojte k nabíječce.

Čepice svítí, ale nehřeje

→ To je v pořádku – čepice pracuje na principu studeného světla (cold laser), nemělo by být cítit teplo.

Čepice nereaguje na nabíjení

→ Vyzkoušejte jiný USB kabel nebo port, případně zkontrolujte konektor.

Automatické vypnutí

→ Čepice se po uplynutí nastavené doby (výchozí 20 minut) automaticky vypne. Pro další ošetření ji znovu zapněte tlačítkem On/Off.



bloominds[®]

www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

Rybná 1066/15
110 00 Praha 1